











CARTA AO CLIENTE

Prezado Cliente,

Ficamos muito honrados e agradecidos pela escolha de nosso equipamento.

Neste manual você encontrará as informações necessárias para operar o equipamento de forma segura, para instalá-lo corretamente, e sobre como operá-lo e mantê-lo limpo. Observe-as com atenção para obter o máximo de seu cilindro.

A instalação deverá ser feita de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas, respeitando as normas em vigor. Este equipamento foi desenvolvido e fabricado para exercer a função de sovar massas. Qualquer outra utilização é considerada imprópria.

Sua experiência e criatividade são insubstituíveis. Sinta-se a vontade para entrar em contato conosco em caso de dúvidas, críticas ou elogios.

Equipamento concebido para garantia de operação segura, em atendimento às seguintes disposições regulamentadoras:

- Normas Regulamentadoras do MTE (especialmente NR-10, NR-12 e NR-15).
- Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis (ABNT NBR).
- Normas Técnicas Internacionais das quais o Brasil é signatário (especialmente ISO e IEC), na ausência ou inaplicabilidade das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR).
- Normas Técnicas Internacionalmente aceitas (especialmente as normas da Comunidade Europeia - EN), na ausência ou inaplicabilidade das normas ABNT NBR e de normas internacionais oficiais.
- Nota Técnica 94/2009, do MTE.

A vida útil do equipamento e dos componentes de segurança é de aproximadamente 10 anos, em condições normais de uso.

Nossa missão

É levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos.

Nosso compromisso

- Continuamente levantar e atender as necessidades de nossos clientes;
- Oferecer produtos confiáveis, de alto desempenho e energeticamente eficientes;
- Buscar melhorias de processos, produtos e custos de modo a oferecer cada vez mais valor aos clientes
- Tratar com honestidade as pessoas e empresas que se relacionam conosco.
- Aplicar parte dos resultados da empresa em ações de responsabilidade social.





SUMÁRIO

1. Apresentação	06
1.1 Recebimento do Produto	
2. Características Técnicas	07
2.1 Especificações Técnicas	
3. Instalação e Cuidados na Parte Elétrica	10
3.1 Instalação do Cilindro	
3.2 Instalação Elétrica	
4. Visão Geral	16
4.1 Dispositivos de Segurança	
5. Instrução de Uso	20
5.1 Operação	
6. Manutenção e Limpeza	22
6.1 Manutenção	
6.2 Limpeza	
7. Soluções de Problemas	25
7.1 Dicas para o Operador	
7.2 Dicas para o Técnico	
8. Anexos	27





INFORMAÇÕES DA NORMA

- a) Razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador; (página 33).
- b) Tipo, modelo e capacidade; (página 08).
- c) Número de série ou número de identificação e ano de fabricação; (página 08).
- d) Normas observadas para o projeto e construção da máquina ou equipamento; (página 03).
- e) Descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios; (páginas 16 e 17).
- f) Diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das funções de segurança; (páginas 18 e 31).
- g) Definição da utilização prevista para a máquina equipamento; (páginas 03 e 17).
- h) Riscos que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações quantitativas de emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua capacidade máxima de utilização; (página 09).
- i) Definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuários; (páginas 18).
- j) Especificações e limitações técnicas para a sua utilização com segurança; (páginas 17).
- **k)** Riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e dispositivos de segurança; (página 19).
- Riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto; (página 21).
- m) Procedimentos para utilização da máquina ou equipamento com segurança; (páginas 20 e 21).
- n) Procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção; (página 22).
- o) Procedimentos a serem adotados em situações de emergência; (página 21).
- **p)** Indicação da vida útil da máquina ou equipamento e dos componentes relacionados com a segurança; (página 03).





1. APRESENTAÇÃO

1.1 Recebimento do produto:

Ao receber o produto certifique-se que o mesmo não sofreu nenhum dano proveniente do transporte, tais como:

- ansporte, tais como:

 ✓ Amassados;
 - ✓ Quebra de peças;

Riscos na pintura;

- ✓ Falta de peças;
- ✓ Violação da embalagem.



Em caso de ocorrência de alguns desses casos entre em contato com a Prática.





2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Construído de acordo com as normas de segurança, dotado de tampa de proteção dos rolos, fechamento frontal, traseiro e laterais, dois moto freios, inversor de fase e circuito elétrico com componentes certificados e normatizados.

Equipado com rolos de 165 mm de diâmetro e 600 mm de comprimento, em aço carbono com revestimento de "cromo duro", adequando-o às normas sanitárias, impedindo o risco de oxidação, além de facilitar a operação de limpeza.

Construção diferenciada, através de estrutura em aço carbono reforçada, mancais e rolamentos com vedação que dispensam engraxadeiras, com mesa, rampa e laterais internas (mesa) em aço inoxidável, confere robustez ao equipamento, além de funcionamento silencioso, produtivo e rentável.

Dotado de dois motores totalizando 4 CV de potência, com sistema de parada imediata.

Capacidade de cilindragem de até 30 kg de massa por operação.





2.1 Especificações Técnicas

É indispensável que seja acionada Assistência Técnica para envio de um técnico autorizado e credenciado pela Prática Produtos S.A.

O acionamento deverá ser feito através do telefone 0800 035 5033 / (35) 3449-1200 / (11) 3814-2208.

Antes de qualquer ação, verifique se na Nota Fiscal e na etiqueta de identificação do equipamento, consta a voltagem compatível com o local a ser instalado CILINDRO SOVADOR CS600 (220V/380V Trifásico).

Modelo Consumo		Peso Peso		Medidas Externas			Capacidade	Potência	Velocidade
	(kWh)	Bruto (Kg)	Líq. (Kg)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)	/Descrição	Total (Cv)	(RPM)
CS600	2,98	553*	455	1000	1520	1710	Cilindro de	2	135
							600 mm c/ 2	motores	
							motores	de 2 Cv	
							Capacidade		
							30 kg Massa		

^{*}Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Nº DE SÉRIE





Níveis de ruídos

As avaliações foram realizadas levando em conta o disposto no anexo 01 da NR 15. Os pontos das tomadas consideram sempre a posição do operador perante o equipamento. O decibelimetro fora montado em um tripé, simulando a altura média de um operador.

Equipamento	CS-600			
RESULTADO DA AVALIAÇÃO				
Velocidade constante	66,9 a 67,3 dB (A)			
Pico = liga e desliga	79 dB (A)			
Importante!				
O pico de ruído durante o processo de liga ou desliga do				
equipamento dura menos do que 1 (um) segundo.				

• Níveis de vibração

As avaliações foram realizadas considerando o disposto na NBR 10082/2011. Pontos de medida: As medidas foram tomadas nas partes expostas da máquina, em pontos de fácil acesso e de superfície plana. Os resultados obtidos não incluem qualquer ressonância localizada. Foram utilizadas exclusivamente direções Verticais e Horizontais do transdutor, tomando-se tão somente dois pontos de medida distintos por equipamento avaliado. As medições foram realizadas após a máquina atingir sua condição normal de operação.

Equipamento	CS-500		
RESULTADO DA AVALIAÇÃO			
	VALOR	ZONA	
Velocidade constante	H = 4,36 mm/s RMS	A/B	
versolidade solistante	V = 1,68 mm/s RMS	A/B	
Pico = liga e desliga	H = 5,26 mm/s RMS	B/C	
	V = 3,30 mm/s RMS	A/B	
Importante!			
O pico durante o processo de liga ou desliga do equipamento dura menos do que 1 (um) segundo.			





3. Instalação e Cuidados Na Parte Elétrica

É responsabilidade do cliente a preparação das instalações prediais para a instalação do equipamento.

3.1 Instalação do Cilindro

O Cilindro deve ficar em uma superfície plana horizontal e desprovida de barreiras. O Cilindro deve ficar numa distância de 800 mm da parte traseira até a parede, para evitar superaquecimento do motor.




- ✓ Evite instalar a máquina em lugares extremamente sujos, exposta diretamente aos raios solares, próximo a equipamentos que espirram gorduras, ou que sofrem grande variação de temperatura.
- ✓ Observe se o local de instalação da máquina é suficientemente espaçoso, para facilitar a manutenção, conforme representação a seguir:









Local Correto de Instalação da Máquina











3.2 Instalação Elétrica

Certifique-se de observar as precauções a seguir relativas á rede elétrica.

Antes de ligar a máquina, certifique-se de que a capacidade de energia elétrica da rede corresponde com as características indicadas na etiqueta fixada na parte traseira do cilindro.

Este equipamento é trifásico 380V ou 220V.

OBS: O esquema elétrico acompanha este manual.





3.2.1 Cuidados com a Instalação

Providenciar um disjuntor individual para a máquina, de acordo com a etiqueta especificada na parte traseira da máquina.

ATENÇÃO!



NÃO LIGUE MAIS DE UMA MÁQUINA NO MESMO DISJUNTOR; RISCO DE SOBRECARGA.







- ✓ Use apenas o cabo elétrico que acompanha a máquina;
- ✓ Não utilize cabos de extensão ou adaptadores com vários outros aparelhos ligados a eles. Isso poderá causar incêndio ou sobrecarga;
- ✓ Ao desarmar o disjuntor, sempre desligue a chave geral da máquina;
- ✓ Não permita que o cabo elétrico seja cortado, danificado, modificado, dobrado a força ou enrolado de forma apertada;
- ✓ Não exponha o cabo ao calor; Risco de Incêndio;
- ✓ Desconecte o cabo elétrico, caso não pretenda utilizar a máquina por um longo período.





3.2.2 Aterramento


ATENÇÃO!



É OBRIGATÓRIO O ATERRAMENTO DESTE EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A NORMA LOCAL VIGENTE.

Sendo quaisquer danos causados ao equipamento e ou mesmo a terceiros provenientes do não aterramento, a responsabilidade é do cliente pelo não cumprimento da norma.


4. VISÃO GERAL



- 1) Botão Liga/Desliga: Aciona e interrompe o equipamento;
- 2 Botões de Emergência: Quando acionados, interrompem imediatamente o funcionamento do equipamento (FREIO-MOTOR);
- 3 Seta de Abertura: Mostra o nível de abertura dos cilindros;
- 4 Botão Rearme: Quando acionado algum dispositivo de segurança o equipamento fica parado e só retorna o funcionamento quando o botão de rearme for pressionado;
- 5 Manípulo de Abertura: Regula a abertura dos cilindros;
- 6 Caixa de Farinha;
- **7** Mesa de apoio: Utilzada para dobrar e apoiar a massa.
- 9 Tampa de proteção dos rolos.







8 Chave Geral: Permite ativar e desativar o fornecimento de energia elétrica no equipamento com segurança.

Equipamento desenvolvido para operar com massas de pão e similares. Para operar com segurança o equipamento é preciso receber treinamento e observar todas as informações contidas neste manual. Mantendo-o sempre a mão.






4.1 Dispositivos de segurança

O equipamento possui botões de emergência com duplo canal, relé de segurança, fins de curso ruptura positiva, carenagens móveis monitoradas para garantir a segurança e impedir o acesso a partes móveis.

Os usuários devem ler o manual atentamente, e somente pessoas treinadas podem operar o equipamento. Não devem ser usadas roupas que possuam tiras ou mangas soltas ou mesmo outros tipos de tecidos ou outros que sejam soltos e possam vir a se prender em partes móveis. Acessórios e adornos não devem ser usados durante a operação do equipamento, pois podem se prender em partes do equipamento ou mesmo cair na massa.







- Chave seccionadora Faz alimentação geral do equipamento. Em caso de manutenção deve ser trancada para garantir a segurança do técnico e do operador. Caso o equipamento não esteja sendo usado permite trancar o equipamento desligado impedindo o uso por pessoas não autorizadas.
- 2. Relé de segurança Componente de segurança que monitora Botões de emergência e Microrruptores. Em caso de abertura do microrruptor ou aperto do botão de emergência, desliga o comando e somente permite que se opere o equipamento novamente se as condições de segurança forem reestabelecidas. Reléatende a norma técnica ABNT NBR 13759.
- 3. Fim de curso Ruptura positiva Impede o acesso a partes móveis através do monitoramento de portas e grades trabalha em conjunto com o relé de segurança. Atende as seguintes normas: ABNT NBR NM 273, ABNT NBR NM ISSO 14153 E IEC 61508.
- **4. Botão de emergência** Trabalha em conjunto com o relé de segurança parando o equipamento em caso de emergência. Cada botoeira com um conjunto de dois contatos NF (normalmente fechados), conforme ABNT NBR 13759.
- 5. Botão rearme Rearma o relé de segurança somente funciona quando a situação normal de segurança e operação esta estabelecida. Botões de emergência em posição normal, grades e portas em posição normal. Conjugado com o botão de emergência, conforme ABNT NBR NM ISO 14153 e Configuração eletrônica adequada (atende IEC 65108).
- **6. Comando Liga e desliga** permite operar o equipamento- somente opera se as condições de segurança estiverem normais (grades e portas fechadas, botões de emergência em posição normal).
- 7. Tampa de proteção Impede a exposição do operador ao risco, protegendo de partes móveis, não pode ser retirada ou adulterada, é monitorada por fim de curso ruptura positiva.

A alteração, modificação ou supressão das proteções e dispositivos de segurança podem causar acidentes graves. Nunca retire ou altere dispositivos, proteções e ou outras partes do equipamento.



5. Instrução De Uso

Aprenda a utilizar o seu Cilindro CS600.

ATENÇÃO!



A OPERAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO PODE CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES.

5.1 Operação

- **1º.** Coloque a massa sobre a mesa de apoio; (figura 1 item 7)
- **2º.** Regule a abertura desejada dos cilindros utilizando o manípulo de regulagem; (*figura 1 item 5*)
 - **3º.** Ligue o equipamento pressionando o botão verde; (figura 1 item 1)
 - 4º. Arremesse a massa sobre a rampa, para que esta seja conduzida para os rolos;
 - 5º. Repita esta operação, abrindo ou fechando a compressão, até o ponto ideal da massa.
 - **6º.** Para desligar Aperte o Botão Vermelho (*figura 1 item 1*)
 - 7º. Em caso de risco de acidentes, pressione um dos botões de emergência. (figura 1 item 2)






Acionado item de segurança

Caso seja aberta a tampa de proteção do rolos para limpeza ou outro. (*figura 1 item 9*) Para ligar o equipamento deve apertar o botão de rearme (*figura 1 item 4*) em seguida aperte o botão liga verde (*figura 1 item 1*).

Caso seja acionado botão de emergência (figura 1 item 2) Deve apertar o botão de rearme (figura 1 item 4) em seguida aperte o botão liga verde (figura 1 item 1).

OBS: Sempre utilizar os Botões Liga e Desliga seguida aperte o botão liga verde (*figura 1 item 1*). para uso do Equipamento Acionar Botões de Emergência somente em caso de emergência.



A utilização do equipamento para fins diferentes dos indicados neste manual podem causar:

- Danos ao equipamento.
- Perda de garantia.
- Acidentes.
- Ou mesmo danos a terceiros.





6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

ATENÇÃO!



ANTES DE EFETUAR QUALQUER OPERAÇÃO, DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

6.1 Manutenção

A manutenção preventiva (periódica) da máquina, evita o desgaste prematuro de certas peças, com isso recomendamos efetuar as seguintes verificações:

✓ Verificar a tensão da correia;

O equipamento sai ajustado de fábrica para o correto funcionamento, a correia de transmissão do motor, irá sofrer desgaste com o tempo, dependendo do modo de uso do equipamento (continuo ou periódico). Recomendamos que seja agendado com um técnico qualificado para verificação.





6.2 Limpeza

Conserve o brilho de seu equipamento, fazendo corretamente a limpeza. Para fazer a limpeza aconselha-se usar um pano macio com água e sabão neutro.

ATENÇÃO!



ANTES DE COMEÇAR A LIMPAR O **EQUIPAMENTO, DESLIGUE-O DA** REDE ELÉTRICA.







- ✓ Para a limpeza da máquina utilize apenas panos macios;
- ✓ Não utilize esponja de aço na limpeza dos componentes de inox da máquina, porque além de arranhar, ela deixa minúsculas partículas que podem vir a provocar manchas, que não saem nunca mais;
- ✓ Nunca use materiais abrasivos como palhas de aço, saponáceos, etc;
- ✓ Não deixe os cilindros úmidos após a limpeza dá máquina;
- √ Não jogue água sobre a máquina;







7. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

A Prática dispõe de uma grande rede de assistentes técnicos, sempre ao dispor de seus clientes. Apresentamos aqui uma lista de pequenos problemas que podem ser resolvidos pelos operadores dos equipamentos:

7.1 Dicas para o Operador

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Máquina não liga	Verifique se o disjuntor está armado;
	Verifique a rede elétrica;
	Verifique se os botões de emergência não estão acionados;
	Pressione o botão de rearme.
	Feche a tampa de proteção para desativar o fim de curso
Disjuntor de proteção desarmado	Disjuntor/rede mal dimensionada.
Máquina não dá nenhum sinal	Queda de fase;
	Disjuntor desligado.

7.2 Dicas para o Técnico

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Equipamento não rearma	Com o equipamento desligado verifique se o botão de rearme tem continuidade (certifique-se que o multímetro está na de escala de continuidade), chegue os contados dos botões de emergência para ver se eles dão continuidade, com eles destravados. Verifique se o relé de segurança ascende o LED de alimentação, com o multímetro na escala de tensão, faça a medida entre A1 e A2 do relé, caso não haja tensão, verifique a alimentação. Caso haja alimentação no chicote, verifique se não há problema no transformador. Faça a medição na entrada do transformador (cabos pretos) que deve apresentar 220V, caso apresente 127V falta uma fase, verifique o chicote, caso apresente 0V e a alimentação de entrada está correta verifique se a mesma fase não está ligada nos dois cabos se não estiver, desligue a alimentação no disjuntor e teste continuidade (colocando a escala do multímetro em continuidade) nos cabos que alimentam a entrada do transformador. Caso haja continuidade religue o disjuntor e verifique a possibilidade do mesma fase está ligada nos dois cabos na entrada primária do transformador. Se mesma regularizada a alimentação na entrada do transformador, e a saída dele não apresentar 24V a entrada primária do transformador (cabos pretos) ou secundária (cabos azuis) podem estar danificada, neste caso é






	necessário trocar o transformador. Com a alimentação regularizada (caso a alimentação não esteja chegando verificar os passos acima), ou seja, 24V na saída do transformador (cabos azuis), verificar novamente a alimentação em A1 e A2 no relé de segurança. A alimentação de 24V em A1 e A2 do relé (com multímetro na escala de continuidade) verificar a continuidade nos cabos do botão de rearme até o relé. Pressionando o botão de rearme, verificar a continuidade na saída de segurança (cabos que passam nos botões de emergência e no fim de curso), seguir conforme esquema elétrico.
Testando o Fim de Curso	(Com o multímetro na escala de continuidade) medir a continuidade a ser acionado o fim de curso nas conexões 11 e 12, 13 e 14, se mesmo assim a máquina não rearma o relé de segurança está danificado é necessário trocá-lo.
O relé rearma mais o contator não parte	Verificar se a alimentação em A1 e A2 do contador com relé armado (conforme esquema elétrico) caso não haja alimentação entre A1 e A2 verificar a alimentação não é a mesma fase ou se não está faltando uma fase, caso a alimentação chega corretamente até o contator e o mesmo não atraca, é necessário trocar o contator.
O 1º atraca e o 2º não	Verificar os contados do botão liga/desliga, o botão verde só deve dar continuidade quando pressionado (para efetuar a continuidade a máquina deve estar desligada). O botão vermelho só deve apresentar continuidade quando não estiver pressionado, a seguir teste a alimentação que chega no contato (A1 e A2), caso a alimentação não chegue verifique se a mesma chega no botão liga/desliga e consequentemente o chicote e a alimentação principal. Caso ela chegue em A1 e A2 e mesmo assim o contator não atraca deve-se trocar o contador. O contator atraca mais a alimentação não passa pelos seus contatos superiores com disjuntor desligado com multímetro na escala de continuidade, faça a medição até a entrada e saída dos contatos pressionando com o auxilio de uma chave de fenda o contato para baixo, caso não dê continuidade o contato do contator está danificado e deverá trocar o contator, caso haja continuidade em todo os contatos verificar a alimentação conforme descrito acima.
Alimentação chega até o motor, e o motor não parte	Verificar o fechamento do motor conforme placa fixada na carcaça do mesmo. Verificar a alimentação que sai do contator chega até o motor (conferir a tensão de funcionamento do motor que deve ser a mesma que a da rede), caso a alimentação chegue corretamente e o fechamento está correto e mesmo assim o motor não parte, ou parta apresentando algum tipo de ruído o motor está com problema e deverá ser trocado.





8. Anexos

VISTA EXPLODIDA CS600

















Tabela REF.: CS600

LATERAL DIREITA		Tabela REF.: CS600	
A	ÍTEM		CÓDIGO
BANDEJA SUPERIOR 671033			671028
BANDEJA SUPERIOR 671035	-		
6 EIXO SUPORTE MOTOR 671032 7 ARRUELA ESPAÇAMENTO MOTOR 674047 8 LUVA TRAVA EIXO SUPORTE MOTOR 674047 9 PARAFUSO ESTICAMENTO CORREIA CILINDRO SUPERIOR 674078 10 PARAFUSO ESTICAMENTO CORREIA CILINDRO INFERIOR 674078 11 LUVA TRAVA ELEVAÇÃO SUPORTE MOTOR 674073 13 TAMPA LATERAL ESQUERDA 671049 14 BOTÃO DE IMERGÊNCIA CY TRAVA VERMELHO 730626 15 BOTÃO DE IMERGÊNCIA CY TRAVA VERMELHO 730755 16 MANCAL MÓVEL ESQUERDO 674065 17 MANCAL MÓVEL ESQUERDO 674065 20 MANCAL MÓVEL ESQUERDO 674065 21 TAMPA LATERAL DIREITA 673046 22 PROTEÇÃO CILINDROS 673046 23 CONJUNTO RASPADOR INFERIOR 677012 24 CONJUNTO RASPADOR SUPERIOR 677012 25 TAMPA TRASEIRA 671012 26 TAMPA TRASEIRA 671012 27 TRAVESSA INFERIOR 677033			
Fig. Fixo Supporte Motor G74072			
7 ARRUELA ESPAÇAMENTO MOTOR 6740074 9 PARAFUSO ESTICAMENTO CORREIA CILINDRO SUPERIOR 674074 10 PARAFUSO ESTICAMENTO CORREIA CILINDRO INFERIOR 674079 11 LUVA TRAVA ELEVAÇÃO SUPORTE MOTOR 674079 12 VIBRASTOP MINI 3/8" 760003 13 TAMPA LATERAL ESQUERDA 671004 14 BOTÃO DUPLO LIGA/DESLIGA BD 730626 15 BOTÃO DUPLO LIGA/DESLIGA BD 730626 16 MANCAL MOVEL DIREITO 674063 17 MANCAL FIXO DIREITO 674063 18 MANCAL FIXO DIREITO 674066 19 MANCAL FIXO 674069 19 MANCAL FIXO 674069 20 MANCAL MOVEL ESQUERDO 674064 21 TAMPA LATERAL DIREITO 674064 22 PROTEÇÃO CILINDROS 671046 21 TAMPA LATERAL DIREITA 671046 22 PROTEÇÃO CILINDROS 6770146 23 CONJUNTO RASPADOR INFERIOR 6770124 24 CONJUNTO CILI			
B			
PARAFUSO ESTICAMENTO CORREIA CILINDRO SUPERIOR 674079		-	
PARAFUSO ESTICAMENTO CORREIA CILINDRO INFERIOR 674073			
11	-		
12			
14			760003
15	13	TAMPA LATERAL ESQUERDA	671049
16	14	BOTÃO DUPLO LIGA/DESLIGA BD	730626
MANCAL FIXO ESQUERDO 674065	15	BOTÃO DE EMERGÊNCIA C/ TRAVA VERMELHO	730755
18	16	MANCAL MÓVEL DIREITO	674063
MANCAL MOVEL ESQUERDO	17	MANCAL FIXO DIREITO	674065
MANCAL MÓVEL ESQUERDO	18	MANCAL FIXO ESQUERDO	674066
TAMPA LATERAL DIREITA	19	MANCAL FIXO	674059
22	-	MANCAL MÓVEL ESQUERDO	674064
23 CONJUNTO RASPADOR INFERIOR 677012 24 CONJUNTO RASPADOR SUPERIOR 677012 25 TAMPA TRASEIRA 671040 26 TAMPA FRONTAL 671039 27 TRAVESSA INFERIOR 671030 28 EIXO PROTEÇÃO CILINDROS 674051 30 CONJUNTO CILINDRO INFERIOR 677013 30 CONJUNTO CILINDRO INFERIOR 677013 31 CONJUNTO CILINDRO SUPERIOR 677013 32 ANEL ELÁSTICO E-40 740906 33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674053 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 6770113 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO REGULADOR DIREITO 677016 40 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 41 CONJUNTO CESPAÇÃODR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674048 43 MANÍPULO 674048 <td></td> <td></td> <td>671048</td>			671048
24 CONJUNTO RASPADOR SUPERIOR 677012 26 TAMPA TRASEIRA 671040 26 TAMPA FRONTAL 671039 27 TRAVESSA INFERIOR 671030 28 EIXO PROTEÇÃO CILINDROIS 674051 29 ROLAMENTO 6008 2RS DEEP GROOVE 750841 30 CONJUNTO CILINDRO INFERIOR 677013 31 CONJUNTO CILINDRO SUPERIOR 677013 31 CONJUNTO CILINDRO SUPERIOR 677013 32 ANEL ELÁSTICO E - 40 740906 33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674050 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677011 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO SEM FIM BERTO 674061 40 EIXO SEM FIM BEQUERDO 674061 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677012 42 MANÍPULO 674062 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674062			671046
25 TAMPA TRASEIRA 671030 26 TAMPA FRONTAL 671039 27 TRAVESSA INFERIOR 671030 28 EIXO PROTEÇÃO CILINDROS 674051 30 ROLAMENTO 6008 2RS DEEP GROOVE 750841 30 CONJUNTO CILINDRO INFERIOR 677013 31 CONJUNTO CILINDRO SUPERIOR 677013 32 ANEL ELÁSTICO E-40 740906 33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674050 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677011 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO SEM FIM DIRREITO 677016 40 EIXO SEM FIM DIRREITO 674061 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674062 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTIRIZ Ø55 750829 45 POLIA MOTIRIZ Ø55 750829			677018
26 TAMPA FRONTAL 671039 27 TRAVESSA INFERIOR 671030 28 EIXO PROTEÇÃO CILINDROS 674051 29 ROLAMENTO 6008 2RS DEEP GROOVE 750841 30 CONJUNTO CILINDRO INFERIOR 677013 31 CONJUNTO CILINDRO SUPERIOR 677013 32 ANEL ELÁSTICO E-40 749906 33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674050 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677011 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 39 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM DIREITO 674062 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674049 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOTRIZ Ø65 750824			
27 TRAVESSA INFERIOR 671030 28 EIXO PROTEÇÃO CILINDROS 674051 29 ROLAMENTO 6008 2RS DEEP GROOVE 750841 30 CONJUNTO CILINDRO INFERIOR 677014 31 CONJUNTO CILINDRO SUPERIOR 677013 32 ANEL ELÁSTICO E-40 740906 33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674050 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677015 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 39 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM DIREITO 674062 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674062 43 MANÍPULO 674048 44 POLIA MOTINZ Ø55 750829 45 POLIA MOTINZ Ø55 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
28 EIXO PROTEÇÃO CILINDROS 674051 29 ROLAMENTO 6008 2RS DEEP GROOVE 750841 30 CONJUNTO CILINDRO INFERIOR 677014 31 CONJUNTO CILINDRO SUPERIOR 677013 32 ANEL ELÁSTICO E-40 740906 33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674050 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677011 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO REGULADOR DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674049 44 POLIA MOTIRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750828 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO			
ROLAMENTO 6008 2RS DEEP GROOVE 750841			
30		•	
31			
32 ANEL ELÁSTICO E -40 740906 33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674050 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677011 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO REGULADOR DIREITO 677016 40 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM ESQUERDO 674062 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO 674049 44 POLIA MOTIZ Ø65 750829 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750865 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057			
33 MEIA LUA P/ FIM DE CURSO 674050 34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677011 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO REGULADOR DIREITO 677016 39 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674048 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAÍNEL ELÉTRICO			
34 CHAVE FIM DE CURSO ROLDANA C/ RUPTURA 2NFS 730808 35 GRADE TRASEIRA 677011 36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO REGULADOR DIREITO 677016 39 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM ESQUERDO 674062 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOVIDA Ø55 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671051 48 CORREIA A85 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 674067 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇ			
36 CHAVE GERAL 25A 731036 37 CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA 677015 38 EIXO REGULADOR DIREITO 677016 39 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM DIREITO 674062 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750865 49 CORREIA A89 750865 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671062 <td></td> <td></td> <td>730808</td>			730808
37	35	GRADE TRASEIRA	677011
38 EIXO REGULADOR DIREITO 677016 39 EIXO SEM FIM DIREITO 674061 40 EIXO SEM FIM BEQUERDO 674062 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A85 750865 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671069 57 SUPORTE MOLA RASPADO	36	CHAVE GERAL 25A	731036
BIXO SEM FIM DIREITO	37	CONJUNTO CILINDRO DE SEGURANÇA	677015
40 EIXO SEM FIM ESQUERDO 674062 41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAÍNEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAÍNEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAÍNEL ELÉTRICO 671057 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671060 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARR	38	EIXO REGULADOR DIREITO	677016
41 CONJUNTO ESPAÇADOR BANDEJA 677019 42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750865 49 CORREIA A89 750865 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671069 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674067 60 TRILHO DIREITO BANDEJA	39	EIXO SEM FIM DIREITO	674061
42 MANÍPULO 674049 43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRULA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ES		·	674062
43 MANÍPULO DE ABERTURA 674048 44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671061 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 62	-		677019
44 POLIA MOTRIZ Ø65 750828 45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 67407 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 63<			
45 POLIA MOVIDA Ø550 750829 46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671061 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674013 64 CAIXA DE FARINHA 671047 <			
46 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO DIREITO 671050 47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671061 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 674103 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
47 TAMPA BOTÕES COMANDO LADO ESQUERDO 671051 48 CORREIA A85 750865 49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA MANCAL 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO R			
48 CORREIA A89 750865 49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA MANCAL 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 674103 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA PO			
49 CORREIA A89 750864 50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA MANCAL 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674070 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 674103 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705041			
50 EIXO SUPORTE MOLAS 674067 51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA MANCAL 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 67403 64 CAIXA DE FARINHA 674103 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705041		00000014 400	750064
51 MOLA HELICOIDAL TRAÇÃO RASPADOR SUPERIOR 740921 52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA MANCAL 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 674103 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705041			674067
52 TAMPA PAINEL ELÉTRICO 671057 53 TAMPA MANCAL 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 67403 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705041 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			740921
53 TAMPA MANCAL 674060 54 MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L 731033 55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 67403 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			671057
55 TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES 671069 56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 67110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 674103 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			674060
56 SETA MARCAÇÃO ABERTURA 671061 57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 674103 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041	54	MOTOFREIO TRIFÁSICO WEG 2CV 6 POLOS 220/380V CARCAÇA 100L	731033
57 SUPORTE MOLA RASPADOR SUPERIOR 671062 58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041	55	TAMPA PROTEÇÃO COMPONENTES	671069
58 PROTEÇÃO ENGRENAGEM 670001 59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041	56		671061
59 ARRUELA DE CELERON 674077 60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			671062
60 TRILHO DIREITO BANDEJA DE RESÍDUOS 671109 61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			670001
61 TRILHO ESQUERDO BANDEJA DE RESÍDUOS 671110 62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041	—		674077
62 BANDEJA DE RESÍDUOS 671098 63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			671109
63 SUPORTE CAIXA DE FARINHA 674103 64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			
64 CAIXA DE FARINHA 671047 65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			
65 BOTÃO REARME 740249 66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			
66 EIXO REGULADOR ESQUERDO 677206 67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			
67 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO DIREITA 705043 68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			
68 GUIA DE MASSA POLIPROPILENO ESQUERDA 705044 69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			
69 PROTEÇÃO GUIA DE MASSA INFERIOR DIREITA 705041			
			671058
			740908

*Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio.


















TERMO DE GARANTIA

a) Prazo, comprovação e condições de garantia:

- Os produtos da Prática têm garantia de um (1) ano, a partir da emissão da nota fiscal.
- Esta garantia é dada exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou peças.
- Para comprovação do prazo, o cliente deverá apresentar a primeira via da nota fiscal de compra. Na falta desta, o prazo será contado a partir da data de fabricação constante na etiqueta de identificação do equipamento.
- Em cidades onde a Prática não disponha de assistente autorizado, será cobrado do cliente o deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico.
- A garantia não cobre materiais que sofrem desgaste natural como correias e feltros.

b) Exclusão da garantia:

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do cliente:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado;
- Motor queimado por motivo de falta de fase na rede de energia elétrica;
- Danos decorrentes de instalação em desacordo com o estabelecido no manual de instruções.
- Equipamentos que tenham sido instalados por um técnico não autorizado Prática, perdem totalmente a garantia, exceto em casos em que haja autorização por e-mail ou por escrito, autorizando o técnico executar o serviço.

c) Recomendações

- Leia cuidadosamente o manual de instrução de operação do equipamento;
- Conserve esse manual em um local de fácil acesso.
- Certifique-se de que as instalações elétricas sejam feitas por pessoal capacitado;
- Nesse manual constam alguns inconvenientes que podem ser resolvidos sem a interferência de um técnico. Consulte o manual antes de acionar o serviço.

Para acionar a assistência técnica e mesmo para qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre os serviços prestados pela s assistências autorizadas, telefone grátis, durante horário comercial, ao nosso serviço de atendimento ao consumidor:





SAC - 0800 035 5033

Prática Produtos S.A. CNPJ: 65134140/0001-06

CREA: 042896

Rodovia BR 459, Km 101 - Pouso Alegre - MG - CEP 37.550-000 - Tel./fax 55 (35) 3449.1200

www.praticabr.com - pratica@praticabr.com

Rev.: (2) 10/05/2013